MANUAL TÉCNICO

CONFIGURACIÓN CAMBIO DE CONTRASEÑA

Sistemas

TRACERED

	FICHA TÉCNICA			
TOACEOEO	"Manual de configuración de modem"			
	Fecha de Elaboración:	Fecha de revisión:	Código:	
Ingeniería en comunicación	01/07/20	25/07/23		

Configuración cambio de contraseña

OBJETIVO

Al término del manual el usuario será capaz de realizar la configuración cambio de contraseña con apego a la normatividad Tracered.

	FICHA TÉCNICA			
TOACEDED	"Manual de configuración de modem"			
	Fecha de Elaboración:	Fecha de revisión:	Código:	
Ingeniería en comunicación	01/07/20	25/07/23		

Panorama general

Introducción	El modem es utilizado para instalaciones de servicio a abonados domésticos, estos modem únicamente proporcionan la red inalámbrica y puertos ethernet para el servicio de los abonados.
Objetivo	Al término del manual el usuario será capaz de realizar la configuración para cambio de contraseña con apego a la normatividad Tracered.

	FICHA TÉCNICA			
TOACEDED	"Manual de configuración de modem"			
	Fecha de Elaboración:	Fecha de revisión:	Código:	
Ingeniería en comunicación	01/07/20	25/07/23		

CONFIGURACIÓN DE MODEM

1.- Conecte el cable Ethernet entre el puerto LAN de su computadora y el puerto LAN de su modem o conéctese a la red inalámbrica del modem.

2.- Abre una ventana en el navegador web y abra la dirección 192.168.1.254 ingresando los siguientes datos:

- Nombre de usuario: Credencial marcado en la etiqueta de modem.
- Contraseña: la encuentras en la parte trasera de tu modem en la etiqueta donde dice "Contraseña (WPA KEY)".



WWW.TRACERED.COM

Información propiedad de TRACERED, su contenido es estratégico y por ende confidencial y solo para uso exclusivo del personal y o entidad a quien va dirigida. Su copia, uso, revelación, y/o distribución sin la autorización por escrito de TRACERED, está prohibida.

	FICHA TÉCNICA			
TOACEDED	"Manual de configuración de modem"			
	Fecha de Elaboración:	Fecha de revisión:	Código:	
Ingeniería en comunicación	01/07/20	25/07/23		

3.- Ahora procedemos a configurar la nueva contraseña, para ello nos dirigimos a WLAN o Red Inalámbrica, en ella deberemos modificar el siguiente dato:

Clave pre compartida/wpa: Mínimo 10 caracteres, con al menos una mayúscula • y un número.

HUAWEI Status WAN	5Q2 LAN IPv6 WLAN Securit	y Forward R	ules Netwo	k Application Syste	em Tools	Logout
2.4G Basic Network Settings	WLAN > 2.4G Basic Network Settin	ngs				
2.4G Advanced Network Settings						
5G Basic Network Settings	On this page, you can set the t	basic paramete	ers of 2.4 GHz	wireless network(Whe	en the 2.4 GHz wirel	less network is disabled,
5G Advanced Network Settings	this page is blank).					
Automatic WiFi Shutdown	1. Wireless network services m	hay be interrup	ted temporarily	after you modify wire	less network param	neters.
WiFi Coverage Management	2. It is recommended that you	use the WPA2	OF WPAVWPA	2 autrientication mode	for security purpos	es.
	Enable WLAN					New Delete
	SSID Index SSID Name	SSID Status	Number of	Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
	1 1	Enabled	32		Enabled	Configured
	SSID Configuration Details					
	SSID Name:		* (1-32 characters)		
	Enable SSID:					
	Number of Associated Devices: 32 * (1-32)					
	Broadcast SSID:					
	Enable WMM:					
	Authentication Mode:	WPA/WPA2 PreSharedKey V				
	Encryption Mode:	TKIP&AES		~		
	WPA PreSharedKey:	•••••	•••••	Hide * (8-63 chara	cters or 64 hexade	cimal characters)
	WPA Group Key Regeneration	3600		(600-86400s)		
	Enable WPS:					
	WPS Mode:	PBC		~		
	PBC:	Start WPS				
		Apply Car	ncel			
	👐 Copyright © Huawei T	rechnologies (Co., Ltd. 2009-	2017. All rights reserve	ed.	

Aplicaremos el cambio registrado y listo, nuestro modem ha quedado configurado.